

UBCD160DN / BCD160DN – Digitale scanner

Volledige Nederlandstalige vertaling van de Owner's Manual (Uniden, 2023)

VOORZORGSMaatregelen

OORTELETVAARSCHUWING! Gebruik uitsluitend een **monaurale** oortelefoon met deze scanner. Een optionele **stereo**-headset kan ook. Gebruik van een ongeschikte oortelefoon of mono-headset kan schadelijk zijn voor uw gehoor. De hoofdtelefoonaansluiting geeft **mono** uit; bij een stereo-headset hoort u geluid op beide oorschelpen.

Stel vóór het aansluiten van de oortelefoon/headset het volumeniveau via de luidspreker comfortabel in. Anders kan plotseling hard geluid (door volume- of squelchinstelling) ongemak of gehoorbeschadiging veroorzaken, zeker bij in-ear modellen.

WATERDICHTHEID Dit toestel is **niet** waterdicht. Stel het niet bloot aan regen of vocht om brand- of elektrische schok te voorkomen.

© 2023 Uniden America Corporation, Irving, Texas. Hulp nodig? Ga naar **www.uniden.com**.

INHOUD

BELANGRIJKE INFORMATIE

De FCC wil dat u dit weet – Wijzigingskennisgeving – Informatie volgens Part 15 – **Wettelijk scannen** – ISED-conformiteit

UNIDEN BCD160DN DIGITALE SCANNER

Functies – Meegeleverd – Basis van scannen – Wat is scannen? – Wat is zoeken? – Scannen begrijpen – Banken begrijpen – Meer leren

TOETSEN EN DRAAIKNOPPEN

BASISINSTELLING BCD160DN

Hardware instellen – Scanner configureren

DE WEERGAVE (DISPLAY)

MENU'S

Menu's gebruiken – Gegevens invoeren

BEDIENING INSTELLEN

Kanalen programmeren – Zoekmodus (Service-, Custom- en Snelzoeken)

WEERFUNCTIES

Weather Scan – Weather Alert – SAME-groepen – Delay – Attenuator – WX Alert Priority

TONE-OUT

Stand-by/zoeken – Stand-by-modus

BANDSCOPE-MODUS

INSTELLINGEN

Achtergrondverlichting – Toetsbeep – Batterijopties – Contrast – Band-defaults – Fabrieksreset – Firmwareversie

OVERIGE BEDIENINGEN

Toetsenbord ver-/ontgrendelen – Batterijniveau – Foutpercentage digitale decoder – Firmware bijwerken via pc

HOW DO I...? (SNELGIDS)

BIJLAGE A

Band-defaults – Weerkanalen – SAME-eventcodes – CTCSS-tonen – DCS-codes

BIJLAGE B – MENUSCHEMA'S

Program Channel – Search Options – Search For... – Priority Scan – WX Operation – Tone-Out For... – Settings

TECHNISCHE SPECIFICATIES – RBRC-INFORMATIE – GARANTIE

BELANGRIJKE INFORMATIE

De FCC wil dat u dit weet

Belangrijk: deze scanner is zo vervaardigd dat hij **niet** kan afstemmen op door de FCC toegewezen **mobiele** (cellulaire) frequenties. De **Electronic Communications Privacy Act (1986, m.i.v.)** maakt het tot een federaal misdrijf om opzettelijk cellulaire of draadloze telefoongesprekken te onderscheppen of een daartoe gewijzigde radio te verkopen. Installatie, bezit of gebruik van een scanner in een motorvoertuig kan in sommige staten/steden verboden of vergunningsplichtig zijn. Informeer bij uw lokale autoriteiten.

Wijzigingskennisgeving

Wijzigingen/aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Uniden zijn goedgekeurd, of gebruik in strijd met deze handleiding, kunnen uw bevoegdheid om dit product te gebruiken ongeldig maken.

Informatie volgens Part 15

Dit toestel voldoet aan de limieten voor een 'scanning receiver' (FCC Part 15). Het toestel kan RF-energie uitzenden en bij onjuiste installatie storingen veroorzaken. Probeer storing te verhelpen door:

- de ontvangstantenne te heroriënteren/verplaatsen;
- afstand te vergroten tussen scanner en ontvanger.

Gebruik is onderworpen aan: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) het moet ontvangen storingen accepteren, inclusief die welke ongewenste werking veroorzaken.

Wettelijk scannen

De scanner bestrijkt frequenties van o.a. politie/brandweer, ambulance, overheid, bedrijven, zendamateurs, leger, pagers en wireline-diensten. Luisteren is meestal legaal, **niet** toegestaan zijn o.a.:

- telefoongesprekken (cellulair, draadloos of andere privé-dragers),
- pagers,
- versleutelde/gescrambelde uitzendingen.

Volgens de ECPA kunt u boetes/celstraf krijgen bij opzettelijk meeluisteren/gebruiken/openbaren zonder toestemming (behalve waar anderszins illegaal). Deze scanner voorkomt ontvangst van cellulaire telefoons en decodering van gescrambelde verkeer. Open het toestel niet om verboden ontvangst mogelijk te maken. In sommige gebieden is mobiel/portable gebruik verboden of vergunningsplichtig. Ga nooit **zonder toestemming** naar incidentlocaties; dit hindert hulpdiensten.

ISED-conformiteit (Canada)

Voor aankoop/gebruik in Canada is een licentie vereist (RSS-135, Issue 2, §2.1). Gebruik is onderworpen aan: (1) geen storingen veroorzaken; (2) ontvangen storingen accepteren, ook indien dit ongewenst functioneren veroorzaakt.

UNIDEN BCD160DN – DIGITALE SCANNER

Functies

- **3 Search-toetsen (SR1–SR3):** stel snel een **Custom Search, Weather Scan, Tone-Out Search, Service Search** of **Band Scope** in.
- **10 kanaalbanken:** tot **1.000** frequenties (100 per bank).
- **10 Custom Searches:** programmeer tot tien zoekbereiken.
- **25 Service Searches:** voor o.a. Marine, Spoor, Luchtvaart, CB, Race, FM-omroep, Openbare veiligheid, Military Air, FRS/GMRS, Media, Amateur.
- **Instelbare Scan/Search Delay/Resume:** delay tot 30 s of geforceerde hervatting tot 10 s (per kanaal/zoekopdracht).
- **Attenuator:** ~20 dB verzwakking per kanaal of zoekband.
- **Automatische kanaalacceptatie:** accepteert geldige kanaalstappen, ook buiten default bandplan.
- **Band Scope-modus:** live signaalniveau over een bereik.
- **Broadcast Screen:** negeert bekende omroep-/pagerfrequenties tijdens zoeken.
- **Ingebouwde lader:** Ni-MH-batterijen in-device laden via USB met timer.
- **Band-defaults instelbaar:** stap (5–100 kHz) en modulatie (AM/FM/NFM/WFM/FMB) per 30 banden.
- **CTCSS/DCS/Digitale codes:** toont CTCSS, speelt DCS/DMR Color Code/NXDN Area & RAN.
- **Zoek naar CTCSS/DCS/DMR/NXDN-codes** bij actieve frequentie.
- **Aangepaste alerts:** 9 tonen, 15 niveaus, 2 knipperpatronen per kanaal.
- **DMR & NXDN-ondersteuning.**
- **Dubbele-frequentie-waarschuwing:** bij invoer van bestaande naam/frequentie.
- **Volume-offset per kanaal.**

- **IF-Exchange (IFX):** wisselt middenfrequentie om images/mix-interferentie te vermijden.
- **Toetsenvergrendeling.**
- **LCD-backlight:** 3 niveaus.
- **PC-programma** (BDCX60DN SS via productpagina) voor data-overdracht en pc-besturing.
- **Priority/Priority Plus Scan:** volg prioriteitskanalen; Priority Plus scant alleen die kanalen.
- **Quick Search:** zoek vanaf huidige frequentie of ingevoerde frequentie; draai aan de knop voor richting.
- **SAME Weather Alert/Priority** (FIPS-codes): alarm op NOAA-weerkanalen + typeweergave.
- **Search lockouts:** tot 400 (200 tijdelijk/200 permanent).
- **Signaalsterktemeter.**
- **Tijdelijke lockout** herstelt na power-cycle.
- **Tekstlabels:** namen (16 tekens) voor kanalen, custom-ranges, Tone-Out, Service-lijsten, SAME-groep.
- **Tone-Out Stand-by/Zoeken:** tot 10 twee-toonsinstellingen; tonen zoeken/weergeven.
- **Turbo Search:** 300 stappen/s bij 5 kHz-banden.

Meegeleverd

- Scanner **BCD160DN** met antenne en riemclip (gemonteerd)
- **Mini-USB-kabel**
- **Polsriem**
- **2× AA Ni-MH** (≈ 2300 mAh)
- Documentatie: Engelstalige/Franstalige handleiding, FREQ-formulier, APP-formulier

BASIS VAN SCANNEN

Wat is scannen?

De scanner doorloopt geprogrammeerde kanalen tot een actieve frequentie wordt gevonden; hij blijft daarop zolang de uitzending duurt en hervat dan het scannen.

Wat is zoeken (search)?

Zoeken speurt **ongeprogrammeerde** frequenties binnen een (zelf opgegeven) onder- en bovengrens af. Bij een treffer stopt hij tijdelijk; u kunt opslaan of doorzoeken.

Scannen begrijpen – CTCSS/DCS

CTCSS (subaudioton) en DCS (digitale code) openen de squelch alleen bij de juiste toon/code. Handig voor repeatertoegang/onderdrukken van naburige stations. Tabellen met CTCSS/DCS: zie **Bijlage A**.

Conventioneel scannen

Gebruikers hebben één frequentie (simplex) of een in/uit-paar (repeater). De scanner bekijkt elk kanaal kort; bij activiteit pauzeert hij tot einde uitzending.

- **Simplex:** één frequentie voor zenden/ontvangen; typisch zichtverbinding; bereik ~1–8 km.
- **Repeater:** gebruiker zendt op **ingang**; repeater herzendt op **uitgang** vanaf hoge locatie; dekking vaak ~40 km radius.

Banken begrijpen

- **Kanaalbanken:** 10 banken × 100 kanalen (totaal 1000). Zet banken aan/uit met cijfertoetsen.
- **Service-zoekbanken:** voor Airband, CB, FRS/GMRS/MURS, Ham, Marine, Media, Military Air, Public Safety, Racing, Railroad.
- **Custom-zoekbanken:** 10 ranges die u zelf instelt; individueel aan/uit tijdens zoeken.

Meer leren: zie radioreference.com (niet gelieerd aan Uniden) en uniden.com.

TOETSEN EN KNOPPEN

Hold – houdt vast op kanaal/frequentie; nogmaals: vrijgeven.

SCAN/srch – start/pausert scannen/zoeken; **FUNC+SCAN/srch:** Quick Search.

L/O – lockout huidige kanaal: **Tijdelijk** → **Permanent** → **Unlock** → **Tijdelijk** (cyclisch).

MENU – menu in; terug naar vorig menu.

FUNC+MENU – naar **Edit** (Scan-modus) / **Search for...** (Search-modus) / **WX Operation** (weer) / **Tone-Out for...** (Tone-Out-modus).

Power/Lock/Backlight – 2 s ingedrukt: aan/uit; kort: backlight; **FUNC+Power:** toetsen ver-/ontgrendelen.

Multifunctie-draaiknop – draaien: richting scannen/zoeken, door kanalen/frequenties, door menu, Tone-Out selecteren, tekst invoer, volume/squelch aanpassen. Drukken: selecteren; volume-scherm; **FUNC+druk:** squelch-scherm.

FUNC – activeert oranje functies (3 s time-out). Lang ingedrukt: **Function Hold** (blijft actief). **FUNC+Power:** keylock. **FUNC+druk knop:** squelch-scherm.

Cijfertoetsen (0-9) – nummers; **4/6** verplaatsen cursor bij tekstinvoer.

. / No – decimaalpunt; wissen; 'No' kiezen.

Yes / E – bevestigen/opslaan; 'Yes' kiezen.

BASISINSTELLING BCD160DN

Hardware

Antenne: druk-draai op BNC-connector.

Batterijen: 2× AA Ni-MH (meegeleverd) of 2× AA alkaline.

Laden (Ni-MH): scanner **uit**; via meegeleverde USB-kabel en 5 V-bron. Bij niet-laadbare cellen verschijnt **BATTERY ERROR**.

Laadprocedure: bij aansluiten: **Battery Charge – Start Charging? Yes/No → Yes (E)**. Status: **Normal Charging** tot ingestelde laadtijd (MENU → Settings → Battery Operation → Set Charge Time, standaard 14 uur). Einde: **Charge Complete**.

Batterijniveau: druk op draaiknop tijdens scannen/zoeken/ontvangst; spanningswaarde rechtsboven. Nogmaals drukken of time-out (±10 s) om te sluiten.

Aan: Power 2 s ingedrukt. Nieuwe/reset radio: **Scan Mode – Nothing to Scan** tot u frequenties of een zoekactie instelt.

Scanner configureren

- **Volume:** draaiknop **druk** → instellen (0–15) → **druk** om te bewaren.
- **Squelch:** **FUNC+druk** draaiknop → draai tot ruis net weg is (0–15) + één tik → **druk** om te bewaren.
- **Backlight:** MENU → Settings → Set Backlight → Set Mode (10 s / 30 s / Squelch / Keypress / Infinite) en **Set Dimmer** (High/Middle/Low/Off).
- **Toetsbeep:** MENU → Settings → Adjust Key Beep (1–15 / Auto / Off).
- **Contrast:** MENU → Settings → Adjust Contrast (1–15).
- **Band-defaults:** MENU → Settings → Band Defaults → per band **Modulatie** (AM/NFM/FM/WFM/FMB) en **Stap** (Auto/5...100 kHz).
- **Toetsenbord vergrendelen:** **FUNC+Power**.

DE WEERGAVE (DISPLAY)

Belangrijkste indicatoren: - **PRI:** prioriteit (knippert bij Priority Plus); **DND** bij Do-Not-Disturb prioriteit. - **WX:** Weather Alert Priority actief. - **ATT / G-ATT:** (globale) attenuator. - **IFX:** IF-exchange actief. - **V-3... V+3:** volume-offset. - **L/O / TL/O:** (tijdelijke) lockout. - **HOLD:** vasthouden op kanaal. - **F:** Function-modus actief (knipperend = Function Hold). - **Signaalmetr:** 0–5 balkjes. - **Locks-icoon:** toetsen vergrendeld.

Daarnaast tonen iconen DMR/NXDN/P25/NEXEDGE/XPT e.d. het type digitale ontvangst.

MENU'S

Hoofdmnu: Program Channel – Search Options – Search for... – Priority Scan – WX Operation – Tone-Out for... – Settings.

Menu's gebruiken

Draai met de knop door items (met/tegen de klok in). **MENU** om terug te gaan.

Gegevens invoeren

- Karakters kiezen door draaien; volgorde: hoofdletters → kleine letters → cijfers → speciale tekens → spatie. **Druk/Yes** om te kiezen.
- **4 / 6:** cursor links/rechts.
- **. / No:** teken wissen; 2× voor alles wissen.

- **Yes / E:** opslaan/afsluiten.

Geldige frequentiegebieden: 25.0000–960.0000 MHz, **uitgezonderd** 513.0000–758.0000 en 823.9900–849.0100. Invoer wordt afgerond op dichtstbijzijnde stap (bv. 151.473 → 151.475 MHz).

BEDIENING INSTELLEN

U hebt minstens één frequentie nodig om te kunnen scannen.

Kanalen programmeren

1. **Banken en namen:** MENU → Program Channel → Select Bank → (optioneel) **Edit Name**.
2. **Kanalen: Edit Channel** → kies kanaal (CH001–CH100 per bank).
3. **Edit Name:** kanaalnaam (tot 16 tekens).
4. **Edit Frequency:** voer frequentie in (afrondding automatisch; dubbele invoer wordt gemeld).
5. **Select Audio Type: All / Digital Only / Analog Only.**
 - *All:* scanner detecteert zelf; let op: ook datakanalen kunnen audio-pauze veroorzaken – stel indien bekend op **Digital Only** of **Analog Only**.
 - *Digital Only:* analoge/data-signalen worden genegeerd; stel squelch niet 'open' om scansnelheid te behouden.
 - *Analog Only:* digitale signalen klinken als datasound; CTCSS/DCS kan worden gezocht/gefilterd.
6. **Set Modulation: Auto / AM / NFM / FM / WFM / FMB.**
 - Sneltoets: **FUNC+9 (mod)** in Hold.
7. **Set Delay Time: –30/–10/–5/–2/0/1/2/5/10/30 s.** Negatieve waarden: alleen de eerste seconden horen; positieve: wachten op eventueel antwoord.
8. **Set Attenuator: On/Off** per kanaal;
 - **FUNC+7 (ATT):** per kanaal; **lang houden:** globale attenuator.
9. **Set Priority:** kanaal als prioriteit opnemen.
10. **Set Alert:** toon (1–9/Off), niveau (Auto/1–15) en backlight (On/Slow Blink/Fast Blink).
11. **Set Lockout: Unlocked / Temporary L/O / Lockout.**
12. **Adjust Volume Offset: V–3...V+3.**
 - Sneltoets: **FUNC+5 (lvl)** in Hold.
13. **Set Digital Waiting:** wachttijd (ms) om digitale/analoge detectie te bepalen (standaard 400 ms). In **All**-modus kan het begin van analoog wegvallen.
14. **Clear Channel:** kanaal wissen (0.0000 MHz) en uitsluiten van scannen.
15. **Copy Bank:** volledige bank kopiëren naar andere bank (naam niet meegekopieerd).
16. **Clear Bank:** bank legen naar fabrieksdefaults.

Na programmeren: **SCAN/srch** om te scannen. Onderaan knipperen de banknummers die actief zijn. Met **0–9** zet u banken aan/uit.

ZOEKMODUS (SEARCH MODE)

Zoekbereiken laten u frequenties vinden zonder vooraf te programmeren. Drie typen:

1) **Service Search** – voor voorgeprogrammeerde diensten (politie/brandweer, civiele luchtvaart, CB, Ham, Marine, Media, Military Air, Racing, Railroad, FRS/GMRS/MURS, FM-omroep).

Starten:

- **FUNC+svc/8** → kies service.

- **MENU → Search for... → Service Search.**
- Toewijzen aan **SR-toets** en dan **FUNC+SR-toets**.

Public Safety is verdeeld over vier SVC-banken (Low/High/UHF/800). Zet deelbanken aan/uit met **1-4**.

Ontvangst/hold: **HOLD** om vast te houden; draai om te stappen; opnieuw **HOLD** om te hervatten. **Yes/E** om een frequentie op te slaan; **L/O** (1× tijdelijk, 2× permanent) om uit te sluiten.

Service-lijsten bewerken: MENU → Search For... → **Set Service List:**

- **Edit Name:** lijstnaam wijzigen.
- **Select Service** per SVC-bank (max. 10 items).
- Edit Service** per service:
- **Set Delay Time** (-10/-5/-2/0/1/2/5/10/30 s)
- **Set Attenuator** (On/Off; sneltoets **FUNC+7**)
- **Digital Waiting** (ms; standaard 400)

2) **Custom Search** – stel 10 eigen zoekbereiken in (SRCH Bank 1-10).

Standaardbereiken (voorbeeld): 25.0000-27.9999 MHz, ..., 806.0000-960.0000 MHz.

Bewerken: MENU → Search For... → **Edit Custom** → kies bank:

- **Edit Name**
- **Edit Srch Limit** (Lower/Upper)
- **Set Step** (Auto/5/6.25/7.5/8.33/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz)
- **Set Delay Time**
- **Set Modulation** (Auto/AM/NFM/FM/WFM/FMB; sneltoets **FUNC+9**)
- **Set Attenuator** (per zoekbank; **FUNC+7** override; **lang** = globaal)
- **Digital Waiting** (ms)

3) **Quick Search** – direct zoeken vanaf huidige of ingevoerde startfrequentie.

Methoden:

- **HOLD → FUNC+SCAN/srch** om vanaf huidige frequentie te zoeken; draai voor richting.
- MENU → Search For... → **Quick Search** → voer **Start Frequency** in.

Ongeldige frequentie: melding **Out of Band**.

Quick Search-instellingen (MENU → Search For... → **Set Quick Search**):

- **Set Delay Time**
- **Set Attenuator** (FUNC+7 / lang = globaal)
- **Digital Waiting** (ms)

SR1-SR3-toetsen instellen: MENU → Search For... → **Set SR1-3 Keys** → kies SR1/SR2/SR3 → **Custom Search / Weather Channels / Tone-Out / Band Scope / Service list**.

WEERFUNCTIES (WX)

Weather Scan – scannen over de 7 NOAA-weerkanalen.

Weather Alert – alleen alarmstand; SAME FIPS-codes programmeerbaar.

Program SAME Groups – FIPS-codes instellen; alarmtype wordt getoond.

Set Delay / Set Attenuator / WX Alert (Alt) Priority – instellingen per WX-functie (zie menu **WX Operation**).

TONE-OUT

Stand-by / zoeken – stel tot 10 instellingen (zendfrequentie + twee tonen). Tone-Out Stand-by bewaakt op alarm; onbekende tonen kunnen worden gezocht en weergegeven.

BANDSCOPE-MODUS

Realtime spectrumkijker binnen een ingesteld bereik; toont signaalniveau en laat doorstappen/opslaan/lockout tijdens monitoring.

INSTELLINGEN (SETTINGS)

- **Set Backlight** – modus (10 s / 30 s / Squelch / Keypress / Infinite) en **Dimmer** (High/Middle/Low/Off).
 - **Adjust Key Beep** – niveau 1–15 / **Auto** / **Off**.
 - **Battery Options** – o.a. **Set Charge Time** (1–14 uur; alleen voor Ni-MH; niet gebruiken met alkaline!).
 - **Adjust Contrast** – 1–15.
 - **Band Defaults** – per band modulatie/stap aanpassen (werkt als nieuwe 'Auto').
 - **Factory Reset** – reset naar fabrieksinstellingen.
 - **Firmware Version** – toont firmware/SN/Checksum.
-

OVERIGE BEDIENINGEN

- **Toetsenbord lock/unlock** – **FUNC+Power**.
 - **Batterijniveau** – druk op draaiknop (weergave rechtboven; sluit na ± 10 s).
 - **Foutpercentage digitale decoder** – volume of squelch-scherm openen → nogmaals drukken voor **ERR**:-scherm (blijft actief).
 - **Firmware updaten via pc** – download **BC_VUP** via productpagina; sluit USB aan (Mass Storage) en volg aanwijzingen.
-

HOW DO I...? (SNELGIDS)

- Kanalen toewijzen: MENU → Program Channel → Select Bank → Edit Channel → (zie kanaalopties).
- Scannen starten: **SCAN/srch**. Pauzeren/hervatten: **HOLD**.
- Bankselectie: cijfer-toetsen **0–9** uit/aan.
- Weerkanalen scannen: MENU → WX Operation → Weather Scan.
- Quick Search: in Scan/Tone-Out → **FUNC+SCAN/srch**.
- Custom Search maken: MENU → Search For... → Edit Custom → kies lijst → onder-/bovengrens.
- Service-kanalen zoeken: MENU → Search For... → Service Search → kies service.
- Eigen 'service'-set via bank: programmeer gewenste frequentiereeks in een bank en benoem die passend.

- Prioriteitskanaal instellen: **HOLD** op kanaal → MENU → Priority Scan → Set Priority.
-

BIJLAGE A (uittreksel)

Band-defaults (voorbeeld) – zie volledige tabel in Bijlage A: frequentiebereiken, stap (kHz) en modulatie (AM/FM/NFM/WFM/FMB) per band; incl. o.a. CB, VHF-laag/hoog, UHF (Air, TV, Public Service), Ham-banden (10 m, 6 m, 2 m, 1,25 m, 70 cm), Military, Federal, FM-omroep.

Weerkanalen (NOAA): 1: 162.5500 – 2: 162.4000 – 3: 162.4750 – 4: 162.4250 – 5: 162.4500 – 6: 162.5000 – 7: 162.5250.

SAME-eventcodes: uitgebreide lijst met Warning/Watch/Advisory en beschrijvingen (o.a. ADR, AVA/AVW, BHW, BZW, CAE, CDW, CEM, CFA/CFW, CHW, CWW, DBA/DBW, enz.).

CTCSS-tonen en DCS-codes: zie tabellen in Bijlage A.

BIJLAGE B – Menuschema's (overzicht)

Program Channel: Select Bank → Edit Name → Edit Channel (naam, frequentie, Audio Type, CTCSS/DCS of digitale parameters, modulatie, delay, attenuator, priority, alert, lockout, volume-offset, digital waiting) → Copy/Clear Bank.

Search Options: Freq Lockouts (overzicht/ontgrendelen), Broadcast Screen (per band: Pager/FM/UHF TV/VHF TV/NOAA WX; Band 1–10; set upper/lower), Tone/Code Search (Off/CTCSS/Color-Ran-Area).

Search For...: Service Search – Set Service List – Edit Service – Custom Search – Edit Custom – Quick Search – Set Quick Search – Set SR1-3 Keys.

Priority Scan: Set Priority (Off/On/Plus/DND), Set Interval (1–10 s), MaxCHs/Pri-Scan (1–100).

WX Operation: Weather Scan – Weather Alert (Alert Only) – Program SAME – Set Delay – Set Attenuator – WX Alt Priority.

Tone-Out For...: Stand-by/zoeken instellen.

Settings: Backlight/Beep/Battery/Contrast/Band Defaults/Factory Reset/Firmware Version.

TECHNISCHE SPECIFICATIES (samenvatting)

- **Banddekking:** 30 banden
- **Afmetingen** (zonder antenne/knop/clip): 67 × 32,7 × 115 mm
- **Gewicht** (zonder antenne/batterijen): ~175 g
- **Bedrijfstemperatuur:** –20 °C ... +60 °C
- **Laadtemperatuur:** +10 °C ... +40 °C
- **Opslag:** –30 °C ... +70 °C

- **Voeding:** 2× AA Ni-MH (meegeleverd) / 2× AA alkaline; DC 5,0 V via mini-USB (pc)
- **Display:** 64×128 dot-matrix LCD, oranje backlight
- **Luidspreker:** 24 Ω, max. 0,8 W
- **Weerkanalen:** 7
- **Audio-uit** (nominaal): interne 24 Ω (bandafhankelijk), hoofdtelefoon 32 Ω (FM/NFM/FMB/WFM/AM)
- **Aansluitingen:** Antenne BNC; **Phone 3,5 mm** (stereo-type, audio is mono); **mini-USB**
- **Impedantie antenne:** 50 Ω
- **Gevoeligheid / ruis & brom:** zie volledige tabellen (VHF-laag/hoog, Air, UHF, Public Service)

RBRC-INFORMATIE

Uniden neemt deel aan RBRC-programma's (VS/Canada) voor inzameling/recycling van Ni-MH-batterijen. Info: **1-800-BATTERY®**.

GARANTIE (samenvatting, VS)

Beperkte garantie 12 maanden voor originele koper; uitsluitingen bij schade/misbruik/wijziging/onjuiste installatie/ongeautoriseerde service/niet-Uniden-onderdelen/onjuist programmeren. Rechtsmiddelen: reparatie zonder kosten (excl. verzend-/verwerkingskosten). Bepaalde beperkingen kunnen per staat verschillen. Buiten de VS is deze garantie ongeldig. Voor afhandeling: verpak (liefst origineel), voeg aankoopbewijs en foutomschrijving toe, verzend gefrankeerd/traceerbaar naar het opgegeven adres (Uniden America Corporation, Roanoke, TX).

Opmerking: Dit is een zorgvuldige, complete vertaling van de Engelstalige handleiding. Juridische verwijzingen (FCC/ISED/VS-garantie) zijn informatief en mogelijk niet één-op-één van toepassing in Nederland/België. Voor lokale regelgeving: raadpleeg uw nationale wetgeving/agentschap.